

Lano Art 3D falpanel felhelyezési útmutató

- Segédlet -

3D falpaneink (a legtöbbel ellentétben) nem csupán belső, de külső használatban is megállják a helyüket. Felhelyezése könnyű, de alaposítást igényel. Fontos, hogy a fal felülete egyenletes legyen. Amennyiben ez nem adott, úgy azt javasoljuk, hogy húzzanak fel gipszkartonból egy előtétfalat.

1. Lépés

Mérje meg a falat!

2. Lépés

Vízmérték segítségével rajzoljon segédvonalakat, amelyek mentén fel tudja majd ragasztani a falpaneleket.

3. Lépés

Ragasztózza be a falpanelt és illessze fel a falra! Használjon olyan ragasztót, mely PVC felületre is alkalmazható. (Tömítő ragasztó is megfelel.)

4. Lépés

Helyezze fel a falpanelt az előre megrajzolt helyére!

5. Lépés

Gyakoroljon nyomást a felhelyezett falpanelre! Nyomkodja meg finoman!

6. Lépés

Szükség esetén vágja el a falpanelt (pl. körfűrészsel, vagy flexszel).

7. Lépés

A résekhez lehet tömítőt használni.

8. Lépés

Tisztítsa meg a felületet, használjon hozzá nedves kendőt!

9. Lépés

Szükség esetén a falpanelek festése is lehetséges. A festék felviteléhez festékszórót javaslunk, érdemes Latex festéket használni hozzá.

